


## Navigatie

wordt de melding VIA invers weergegeven.


U kunt informatie over geselecteerde VIA-bestemmingen oproepen. Hoe dat gaat wordt uitgelegd in "Informatie tijdens de navigatie" op pagina 59.

Wordt tijdens de route een tussenstop ingevoerd (pagina 51), dan worden de VIA-bestemmingen gewist.

### VIA-bestemmingen wissen




Druk de multifunctionele toets **VIA** in.




Selecteer met de rechterdraaiknop ● **VIA1** resp. **VIA2**. Bevestig uw keuze door op de knop te drukken.

### Ingevoerde bestemming in het bestemmingsgeheugen opslaan

Het opslaan van een bestemming in het bestemmingsgeheugen is voor de navigatie niet dringend noodzakelijk. Hierdoor hoeft u de handmatige invoer niet nog eens te herhalen als u op een later tijdstip nogmaals naar de bestemming moet rijden.



Druk de multifunctionele toets **MEM** in.



U kunt aan de ingevoerde bestemming een willekeurige naam geven die vervolgens automatisch in het bestemmingsgeheugen (zie "Bestemmingsgeheugen", pagina 63) wordt opgeslagen als u langer dan 2 seconden op de rechterdraaiknop ● drukt. Door aan de rechterdraaiknop ● te draaien, kan nu de positie in het bestem-

48

mingsgeheugen worden vastgelegd. Door opnieuw op de rechterdraaiknop ● te drukken, is de bestemming opgeslagen.

Als u aan de bestemming geen willekeurige naam wilt geven, houdt u de rechterdraaiknop ● langer dan 2 seconden ingedrukt. Het vooraf ingevoerde adres wordt in het bestemmingsgeheugen opgeslagen.


#### Aanwijzing:

De laatst ingevoerde bestemming kan op een willekeurige plaats worden ingevoegd door aan de rechterdraaiknop ● te draaien. Als u kort op de rechterdraaiknop ● drukt, wordt de geheugenplaats bevestigd.

### Opgeslagen bestemmingen wissen

Bestemmingsgeheugen selecteren (zie pagina 63). Selecteer de te wissen bestemming met de rechterdraaiknop ● en druk de toets **DEL** in.

### Bestemmingsgeheugen vol



Wordt uitgevoerd als het bestemmingsgeheugen vol is.

Selecteer met de rechterdraaiknop ● tussen **BESTEMMING IN GEHEUGEN WISSEN** (overschakelen naar het bestemmingsgeheugen om een bestemming te wissen) of **AFBREKEN** (annuleren van het opslaan) en bevestig dit door op de knop te drukken.

## Navigatie

**Navigatie starten**

Na de bestemmingsinvoer biedt het systeem de mogelijkheid om via snelste route, dynamische route, korte route of eigen instellingen de navigatie starten.

<b>SNELSTE ROUTE</b>	DYNAM. R. (TMC)
KORTE ROUTE	EIGEN INSTELL.
KRSB	NR
	VIA1
	MEM

- **SNELSTE ROUTE**  
De routeberekening wordt gestart. Vervolgens wordt er een zo kort mogelijke reistijd naar de bestemming berekend. Na de routeberekening wordt automatisch de navigatie naar de bestemming gestart.
- **DYNAM. R. (TMC) resp. DYNAM. R. (TCS)**  
De route wordt, rekening houdend met eventueel ontvangen verkeersberichten (via TMC of TCS), met de optie snelste route berekend (zie "Wat is dynamische navigatie?", pagina 72).
- **KORTE ROUTE**  
De routeberekening wordt gestart. Vervolgens wordt er een zo kort mogelijke route naar de bestemming berekend. Na de routeberekening wordt automatisch de navigatie naar de bestemming gestart.

- **EIGEN INSTELL.**  
Biedt u de mogelijkheid om snelwegen, verboden of tolwegen in te stellen of uit te sluiten.

<b>SNELWEG</b>	MET / ZONDER
VEREN	MET / ZONDER
TOL	MET / ZONDER

Maak uw keuze door aan de rechterdraaiknop ● te draaien en bevestig de instellingen door op de knop te drukken.


Als u langer dan 2 seconden op de draaiknop drukt, worden alle instellingen overgenomen. Vervolgens verlaat u het menu en wordt de navigatie gestart.

Aanwijzing:

Routen zonder snelweg kunnen alleen binnen een gebied tot ca. 200 km worden berekend.


50

**Route naar de bestemming berekenen**

FM SWR3	TP		CALC ROUTE
STOP FILE TMC			

De mededeling "De route wordt berekend" kondigt aan dat de route wordt berekend.

**Route opnieuw berekenen**


FM SWR3	TP		NEW ROUTE
HOOFDSTRAAT			
STOP FILE TMC			

Als de huidige route naar de bestemming niet wordt gevolgd vanwege een wegafsluiting, een omleiding, door per ongeluk verkeerd rijden of omdat u de route-aanwijzing niet hebt gevolgd, berekent het systeem onmiddellijk een nieuwe route. Tijdens deze nieuwe berekening verschijnt op het display NEW ROUTE.

**Tussenstop**

Tussenstop biedt u de mogelijkheid om binnen de actieve navigatie een tussenstop in te voeren.

**Bestemming van tussenstop invoeren**

FM SWR3	TP		50 KM
B14			
STOP FILE TMC			
• • • • • • • •			

Druk de multifunctionele toets **STOP** in.

<b>BESTEMMING</b>
BIJZONDERE BEST.
BEST. GEHEUGEN

Maak met de rechterdraaiknop ● een keuze en bevestig deze door op de draaiknop te drukken.

- **BESTEMMING**  
(zie "Bestemming invoeren", pagina 42) Hiermee kan een adres nauwkeurig worden ingevoerd.

Navigatie

51

## Navigatie

- **BIJZONDERE BEST.**  
(zie "Bijzondere bestemmingen", pagina 63) kunnen via **OMGEVING**, **VRIJE KEUZE** en **NABIJ DE BEST** worden gekozen, bijv. pompstations of vliegvelden.
- Het **BEST. GEHEUGEN** (zie "Ingevoerde bestemming in het bestemmingsgeheugen opslaan", pagina 48) bevat zelf opgeslagen bestemmingen.

## Navigatie naar tussenstop starten




Druk voor het starten van de navigatie naar de tussenstop op de rechterdraaiknop **◉**.  
De route wordt berekend waarna de navigatie wordt gestart.

## Aanwijzing:


Tijdens de navigatie naar een tussenstop wordt de melding **STOP** in vers weergegeven.

VIA-bestemmingen worden door de activering van de navigatie naar een tussenstop gewist.

## Bestemming van tussenstop wissen




Druk de multifunctionele toets **STOP** in.



Om de tussenstop te wissen, drukt u binnen 8 seconden op de rechterdraaiknop **◉**.

## Bestemming tussenstop bereikt




Na de melding **TUSSENSTOP BEREIKT**, wordt automatisch de navigatie naar de eigenlijke bestemming gestart.

52


## File

Met deze functie kunt u de vanaf de volgende splitsing nog voor u liggende sectoren van het traject vermijden en een omleidingsroute berekenen als u op een file of een wegafsluiting afrijdt.


## Lengte van de file invoeren



Druk de multifunctionele toets **FILE** in.




Stel met de rechterdraaiknop **◉** de lengte van de file in en bevestig de invoer door op de draaiknop te drukken.




Op het display wordt **FILE** in vers weergegeven en de route wordt opnieuw berekend.

## Wissen sector vermijden



Druk de multifunctionele toets **FILE** in.



Druk binnen 8 seconden op de rechterdraaiknop **◉** om een te vermijden sector te wissen.  
De sector wordt automatisch vrijgegeven, nadat u 1,5 keer de afstand van de te vermijden sector hebt afgelegd.


## Navigatie

53


## Navigatie

**Navigatie afbreken**

Druk de toets **NAV** in.



AFBREKEN DER NAVIGATIE

De navigatie wordt afgebroken, wanneer de toets **NAV** of de rechterdraaiknop  binnen 8 seconden wordt ingedrukt.

Anders gaat het programma door met de navigatie naar de bestemming.


**Huidige positie opslaan**

De huidige positie kan in het bestemmingsgeheugen worden opgeslagen.




BESTEMMING		VORIGE BESTEMMING	
BEST. GEHEUGEN		BIJZONDERE BEST	
TAAL	POS	KLOK	BAND
•	•	•	•


Druk de multifunctionele toets **POS** in.




POSITIE

Bevestig deze gegevens door op de rechterdraaiknop  te drukken.

Op het display worden de huidige coördinaten (lengte- en breedtegraden) van de positie weergegeven.


Bevestig deze gegevens door op de rechterdraaiknop  te drukken.


54




NAAM: KANTOOR H  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ H  
 0123456789\_ / O -

Voer een naam voor de positie in (ten minste één karakter).

Druk de rechterdraaiknop  langer dan 2 seconden in om de ingevoerde naam te bevestigen. Hierdoor wordt automatisch het bestemmingsgeheugen opgeroepen.




KANTOOR H  
 AUNT MARY, AMSTERDAM  
 AUNT ANTJE, DEN HAAG, HOOFDSTRAAT

Selecteer met de rechterdraaiknop  de gewenste positie in het bestemmingsgeheugen en bevestig uw keuze door op de draaiknop te drukken.

Daarna keert u automatisch terug naar het invoermenu.

**Huidige positie oproepen**

Roep het bestemmingsgeheugen (zie pagina 63) op en selecteer de bestemming met de rechterdraaiknop .

Aanwijzing:

Als de positie buiten een gedigitaliseerd gebied ligt, vindt de navigatie op de gedigitaliseerde route in de buurt van de bestemming plaats. Het systeem meldt: "Das Ziel ist in der Nähe". Om de bestemming te bereiken, moet u de richtingspijlen volgen.

55

## Navigatie

## Navigatie


### Toelichting bij de navigatie

Nadat u de bestemming (adres) hebt ingevoerd, berekent het systeem de route en zegt: "U kunt gaan rijden".

Met behulp van verbale aanwijzingen en weergaven op het display worden de aanbevelingen voor de te rijden route aan u doorgegeven.

Om de huidige verbale aanwijzing nogmaals te beluisteren, drukt u op de linkerdraaiknop ●.

Als u op de rechterdraaiknop ● drukt, kan bij een onduidelijke begeleiding tijdens de route, bijv. bij een kruising zonder aanduiding van een richtingswijziging, de te volgen richting worden weergegeven.



Volgt u vervolgens de richtingspijl in de aangegeven richting.

Als u op de rechterdraaiknop ● drukt, blijft deze weergave gedurende 8 seconden zichtbaar.

22

### Huidige positie afdrukken




### Gevaar voor ongevallen!

Als de aanwijzing voor een te rijden route niet met het geldige wegverkeersreglement overeenkomt, is het wegverkeersreglement altijd bepalend!

56


Ter illustratie geven wij u een aantal voorbeelden van mogelijke aanwijzingen voor een te rijden route:

- "Indien mogelijk omkeren".



U bevindt zich in de verkeerde rijrichting en u moet keren zodra dit mogelijk is.


- "Na 300 meter rechts afslaan".



De markeringspijl ➤ geeft de straat weer, waar u moet afslaan.


De statusbalk rechts visualiseert de afstand. Het zwarte gedeelte van de statusbalk wordt steeds korter, naarmate u de kruising nadert.

- "De weg volgen alstublieft".



Deze weergave geeft aan, dat u het verloop van de straat moet volgen.

- "Binnenkort links afslaan" of "Links voorsorteren alstublieft".



Deze aanbeveling komt voordat u gaat afslaan. "Links voorsorteren" betekent echter niet dat u meteen op het linker voorsorteervak moet gaan rijden!

Aanwijzing:


Op kruisingen en rotondes wordt van de straten die u voorbij moet rijden slechts een klein gedeelte weergegeven.

57

## Navigatie


Navigatie

- “Op de rotonde de derde weg rechts afslaan alstublieft”.




Deze weergave laat u zien welke afslag (met pijl aangegeven) u op de rotonde moet nemen.

- “Nu rechtuit rijden”.




Hier moet u rechtdoor rijden.

- “De richtingspijlen volgens alstublieft”.




Dit duidt aan, dat u zich op een niet-gedigitaliseerde straat bevindt (bijv. parkeerplaats, garage, parkeergarage) die geen deel uitmaakt van de digitale wegenkaart. De pijl geeft de richting (hemelsbreed) naar de bestemming aan.

- “Na 200 meter rechts aanhouden”.




Rechts aanhouden betekent, dat de straat zich splitst en dat u de betreffende rijrichting moet volgen.

- “U hebt uw bestemming bereikt”.




U hebt de ingevoerde bestemming bereikt en de navigatie is beëindigd.

- Weergave OFF MAP




Deze weergave geeft aan, dat de auto zich buiten het gedigitaliseerde netwerk bevindt. Volg in deze gevallen de pijl die in de richting van de bestemming wijst, tot de auto zich weer op een gedigitaliseerde straat bevindt.

Informatie tijdens de navigatie



Druk op de toets **i**. Op het display worden de bestemming, de afstand naar de bestemming en de vermoedelijke aankomsttijd weergegeven.



Als er een bestemming van de tussenstop is gedefinieerd, wordt de tussenliggende bestemming, de afstand naar de bestemming en de waarschijnlijke aankomsttijd weergegeven. Door de uitgebreide displayweergave kan met behulp van de toets **BEST** de hoofdbestemming worden weergegeven.

U keert terug naar de navigatie door op de toets **i**, **RET** te drukken of 8 seconden te wachten zonder een toets in te drukken.